SELECTA STOR

COMO SABER EL ANCHO del estor que necesito

Ventana sin cajón



Si la ventana no tiene cajón de persiana, medimos el **ancho de la ventana** y añadimos entre 10 y 15 cm a cada lado

Si la ventana tiene cajón y cinta de persiana



Si la ventana tiene cajón de persiana, medimos el ancho del cajón con la cinta y añadimos entre 10 y 15 cm a cada lado.

Verificar detalle de medidas en INFO ADICIONAL de la colección seleccionada

COMO SABER LA ALTURA del estor que necesito

Las colecciones Selectastor están disponibles en dos medidas, altura para **VENTANA** y altura para **PUERTA BALCONERA o VENTANAL**. Verificar la altura disponible en la colección seleccionada.

Ventana



+/- 175cm

Puerta Balconera o Ventanal



250 cm

Verificar siempre las alturas disponibles en la colección seleccionada

TIPOS DE INSTALACIÓN

Instalación a pared



Si tenemos bastante espacio encima de la ventana, la mejor opción es instalar a pared. Debemos dejar unos 10 cm por encima del marco de la ventana. Importante verificar el alto del estor y comprobar que cubre por completo la ventana

Instalación a techo

Si tenemos poco espacio por encima de la ventana, la mejor opción es instalar el estor a techo.

Verificar siempre las alturas disponibles en la colección seleccionada.

A TENER EN CUENTA...



Si quieres instalar un ESTOR PLEGABLE en una VENTANA NO CORREDERA, debes tener en cuenta que necesitas un espacio de unos 30 cm encima de la ventana para recoger el estor y poder abrir la ventana sin dificultad.



Si tienes poco espacio encima de la ventana, los ESTORES ENROLLABLES son los más adecuados porque ocupan muy poco espacio recojidos.

En el caso que haya que salvar obstáculos como cajas de persiana que sobresalen de la ventana, manetas de ventana, radiadores, etc... la mejor opción es la instalación a techo, dejando el espacio necesario por delante de los obstáculos.

Otra posibilidad para salvar los obstáculos que sobresalen de la ventana es instalar a pared con una escuadra.